FUSE LF1 15A

PO → I POWER DISTRIBUTION

FUSE LF7 10A

W → g POWER DISTRIBUTION

POWER DISTRIBUTION h

WR

FUSE 3-4 25A

P → j POWER DISTRIBUTION

RB

RG

PS → DIAGNOSTIC SOCKET

RB W PW RG WR P PB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VOLUMETRIC SENSOR (CABRIOLET ONLY)

WB 3

B 1

NB 4

ANTI-TEFT ALARM

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

B PK PR YN PS WK GR GW

WK → y POWER DISTRIBUTION

PB → z POWER DISTRIBUTION

PW

PW

PW PW

DRIVERS DOOR SWITCH

PASSENGERS DOOR SWITCH

PO YN

PO YN

ANTI-THEFT ALARM LED

B

PK PR

BOOT SWITCH

BONNET SWITCH

GR GW

aa DIRECTION INDICATOR AND HAZARD WARNING

ab DIRECTION INDICATOR AND HAZARD WARNING

B BLACK
G GREEN
K PINK
LG LIGHT GREEN
N BROWN
O ORANGE
P PURPLE
R RED
S SLATE
U BLUE
W WHITE
Y YELLOW

ANTI-THEFT ALARM

ROVER
MINI REPAIR MANUAL
1992 - 1996
AKM7169

SECTION: ELECTRICAL
PAGE: 20
DIAGRAM: 86M2574

SHEET SIZE:
8-1/2" X 11" AT 100%